



1) When voltage is supplied to the Card Pass Kit, the blue LED will light on the part where the card will be read.

2) To register the MASTER Card, the card must be read by holding down the 'KAYIT' button. If the LED in the part where the card is to be read turns from red to yellow, the card that is read is introduced to the device as a master card.

3) To introduce "NORMAL Card", the MASTER card must first be read and the led should return to white. Then the normal card should be read. If the LED turns from white to yellow and the buzzer sounds two times, Normal Card is recognized.

4) If the master card is lost, Master card can be made from any card not used before by pressing the button. (Cards that have already been recorded to the device cannot be master card.)

5) When the master card is replaced, previously introduced cards are not deleted from the memory.

6) To completely erase the memory, the MASTER card must be read 6 times in a row.

1) **Kartlı Geçiş Kitine** voltaj verildiğinde buzzer kısa süreli ötmelidir ve **kartın okutulacağı** kısımda mavi led yanacaktır.

2) MASTER Kart tanıtmak için KAYIT butonuna basılı tutulup kart okutulmalıdır. **Kartın okutulacağı** kısımdaki led kırmızıdan sarıya dönüyorsa okutulan kart master kart olarak cihaza tanıtılmıştır.

3) NORMAL Kart tanıtmak için önce MASTER kartı okutulmalı ve led beyaza dönmelidir. Ardından Normal kart okutulmalıdır. Led Beyazdan sarıya döner ve buzzer iki kez öter ise Normal Kart tanıtılmıştır.

4) Master kartın kaybedilmesi durumunda, daha önce kullanılmamış herhangi bir kart butona basılarak master kart yapılabilir. (Daha önce cihaza kaydedilmiş kartlar master kart yapılamazlar.)

5) Master kart değiştirildiğinde daha önce tanıtılmış kartlar hafızadan silinmez.

6) Hafızanın tamamen silinmesi için MASTER kartın ardı ardına 6 kere okutulması gerekmektedir.