

BUTKON KABİN 7 SEGMENT GRAY BAĞLANTI ŞEMASI



31,32,02 ve 804 tetiklendiğinde panodan pozitif sinyal geliyor ise, İkaz ucuna 1000 veriniz.
31,32,02 ve 804 tetiklendiğinde panodan negatif sinyal geliyor ise, İkaz ucuna 100 veriniz.

M0, M1, M2, M3 ve M4 tetiklendiğinde panodan pozitif sinyal geliyor ise, Kod ucuna 1000 veriniz.
M0, M1, M2, M3 ve M4 tetiklendiğinde panodan negatif sinyal geliyor ise, Kod ucuna 100 veriniz.

Max 4 Durak ise M0 ve M1 uçlarını bağlayınız. M2, M3 ve M4 uçlarını boş bırakabilirsiniz.
Max 8 Durak ise M0, M1 ve M2 uçlarını bağlayınız. M3 ve M4 uçlarını boş bırakabilirsiniz.
Max 16 Durak ise M0, M1, M2 ve M3 uçlarını bağlayınız. M4 uçlarını boş bırakabilirsiniz.
16 Durak üstü ise bütün M uçlarını bağlamalısınız.